



動画はこちらから

バーコードスキャン打刻

バーコードリーダーで読取ったデータをそのまま転送、打刻できます。

- 1) バーコードリーダーを、sketchbook Duo がインストールされているコンピューターに接続して下さい。
- 2) 読取りしたデータを転送するためのテキストフィールドを作成し、“スタートアイコン” でデフォルトデータを送信します。
- 3) メニューバーの“バーコードスキャン打刻”を開きます。
- 4) “フィールド選択” から、先に作成したフィールド No.を選んで下さい。
- 5) 誤打刻を防ぐために、“指定桁数” から読取桁数を選択します。桁数設定の必要がない場合は、“未指定”を選択して下さい。
- 6) カーソルが文字枠にある状態で、バーコードリーダーで読取を開始します。
- 7) 打刻文字が自動的にフィールドに転送されますので、打刻ヘッドの“スタート/ストップボタン”で打刻を開始します。

ヒント：打刻完了時データクリア

打刻データを都度クリアしたい場合は、チェックしてください。チェックが外れている状態は、最後に読込んだバーコードデータを繰り返し打刻します。

お問合せ先

操作方法や故障などの問い合わせは下記にご連絡下さい。

トーチャーミングシステムズ株式会社 サポート窓口

電話：043-308-4301 内線 2

Web 問い合わせ：<https://www.tokyo-chokoku.co.jp/inquiry/>

発送先：〒289-1144 千葉県八街市八街ろ 87 番 378

