



動画はこちらから

ダイレクトバーコードスキャンデータ

USB バーコードリーダーを直接、MB3 コントローラに挿入し、読取ったデータをそのまま打刻できます。前章のバーコードスキャン打刻とは異なり、PC 接続が不要です。

- 1) 読取りしたデータを転送するためのテキストフィールドを作成し、メニューバーの“ファイル打刻” から、ファイル 1 にデフォルトデータを送ります。
- 2) メニューバーの“環境設定” から“Settings” を開きます。
- 3) バーコードリーダーの設定で、“ダイレクトバーコード使用”、“打刻時リセット” にチェックを入れます。

バーコードリーダー

ダイレクトバーコード使用

バーコード取り込数

打刻時リセット

バーコードリーダー種類

バーコード取込数	1 フィールドから 5 フィールドまで取り込めます。
打刻時リセット	都度、打刻データをクリアします。クリアしない場合、最後に読込んだバーコードデータを繰返し打刻します。
バーコードリーダー種類	基本、General で設定します。 バーコードリーダーの仕様は、USB COM Port と USB HID の両方の接続種類を搭載したバーコードリーダーである必要があります、使用時は USB キーボード (HID) モードに設定して下さい。また、Enter キーバーコード (CR、LF) を有効にする必要があります。

- 4) MB3 コントローラに USB 接続されたバーコードリーダーでスキャンします。
- 5) スキャンしたデータがファイル 1 のデフォルトデータに自動的に送られますので、打刻ヘッドの“スタート/ストップ” ボタンで打刻を開始します。

お問合せ先

操作方法や故障などの問い合わせは下記にご連絡下さい。

トーチョーマーキングシステムズ株式会社 サポート窓口

電話：043-308-4301 内線 2

Web 問い合わせ：<https://www.tokyo-chokoku.co.jp/inquiry/>

発送先：〒289-1144 千葉県八街市八街ろ 87 番 378

