



動画はこちらから

シリアル打刻（連番打刻）

- 1) MB3 コントローラが接続されている状態で、打刻エリア内をクリックし、ドローイングします（クリック&ドロー）。
- 2) テキストフィールド枠作成後、“TEXT” を選択します。
- 3) テキスト画面から、“シリアル” アイコンをクリックし、“シリアル 1”から“シリアル 4”のどれかを選択します。
- 4) 下記の画面から、それぞれの項目を入力し、“OK”ボタンで確定します。
- 5) 確定後は、打刻エリアのテキストフィールドにシンボルが表示されます。シンボルは@S[N]です。（Nは1から4のシリアル No を表示します）。

Serial Number

現在値

1

カウンタ更新

設定

最小値

1

最大値

99999

配置

001

繰返し

1

スキップ

1

リセット

MAX

OK

現在値		
	例：1	開始値を入力します（例 1）。 入力後、“カウンタ更新” ボタンで確定します。
設定		
最小値	例：1	リセット値到達後、リセットする最小値を入力します。
最大値	例：9999	シリアル最大値 8 桁 99999999 まで入力できます。3 桁を打刻したいときは XXX、4 桁を打刻したいときは、XXXX と必要桁数を入力して下さい。
配置	001	001、002…099…999 など 0 付きシリアル時に選択して下さい。
	1__	1、2…99…999 など左詰め 0 無しシリアル時に選択して下さい。
	__1	1、2…99…999 など右詰め 0 無しシリアル時に選択して下さい。
	ABC	A、B…Z などアルファベットをカウントアップしたい時に選択して下さい。

繰返し	例：2	001、001、002、002、というようにシリアルを繰り返したいときに設定します。最大 20 回です。
スキップ	例：2	001、003、005、というようにシリアルをスキップしたい時に有効です。最大 10 スキップまでです。
リセット	MAX	最大値到達後、リセットします。
	YEAR	年更新後、リセットします（毎年 1 月 1 日でリセットします）。
	MONTH	月更新後、リセットします（毎月 1 日でリセットします）。
	DAY	日更新後、リセットします（毎日 24:00 でリセットします）。
	TIME	設定した時間でリセットします。
	SHIFT	設定したシフト毎にリセットします。*シフト設定はカレンダー設定参照
	STOP	最大値到達後、打刻を停止します。アラーム表示されます。

ヒント：シリアル設定数

一つのテキストフィールドに、2 種類以上のシリアル設定はできません。一つのファイルに 2 種類以上のシリアルを設定したい時は、別々のテキストフィールドを作ってください。また、一つのファイルに最大 4 種類までシリアル設定が可能です。

お問合せ先

操作方法や故障などの問い合わせは下記にご連絡下さい。

トーヨーマーケティングシステムズ株式会社 サポート窓口

電話：043-308-4301 内線 2

Web 問い合わせ：<https://www.tokyo-chokoku.co.jp/inquiry/>

発送先：〒289-1144 千葉県八街市八街ろ 87 番 378

