

カレンダー打刻

- MB3 コントローラが接続されている状態で、メニューバーの"環境設定"→ "カレンダー(Calendar)" から、年、月、日、1 桁用の表記文字を入力し、最後に "OK" ボタンで確定します。
- 2) 打刻エリア内をクリックし、ドローイングします(クリック&ドロー)。
- 3) テキストフィールド枠作成後、"TEXT"を選択します。
- 4) テキスト画面から、"カレンダー" アイコンをクリックし、打刻したい形式を選択後、"OK"ボタンで確定します。
- 5) 確定後は、打刻エリアのテキストフィールドにシンボルが表示されます。シンボルは@C[N..]です。

年	YYYY	2025、2026 などのように年を 4 桁で表示したい時に選択して下さい。		
	YY	25、26 などのように年を下 2 桁で表示したい時に選択して下さい。		
Y		5、6または別のシンボルで年を下1桁で表示したい時に選択して下さい。		
		事前に、"環境設定"→ "カレンダー"内の"年"で設定します。		
月	MM	01、02 などのように月を 2 桁で表示したい時に選択して下さい。		
	М	1、2または別のシンボルで月を1桁で表示したい時に選択して下さい。		
		事前に、"環境設定"→ "カレンダー"内の"月"で設定します。		
日付	DD	01、02 などのように日を 2 桁で表示したい時に選択して下さい。		
	D	1、2または別のシンボルで日を1桁で表示したい時に選択して下さい。		
		事前に、"環境設定"→ "カレンダー"内の "日"で設定します。		
	〕〕〕 ユリウス暦(年通し日付、日付を 001~365 まで表示します)			
		択して下さい。		
jjj ユリウス暦		ユリウス暦(年通し日付、日付を1~365まで表示します)で表示したい時に選択し		
		て下さい。		
時間	hh	01-24 時までを 24 時間制で時間表示します。		
	mm	01-60 分を表示します。		
	SS	01-60 秒を表示します。		
シフト	S 5 シフトまで設定できます。			
		事前に、"環境設定"→ "カレンダー"内の "シフト" で設定します。		

	打刻したい打刻値(シンボル 1 文字)	と、シフト開始時間と終了時間を 24 時間制
	で設定して下さい。	

お問合せ先

操作方法や故障などの問い合わせは下記にご連絡下さい。 トーチョーマーキングシステムズ株式会社 サポート窓口 電話:043-308-4301 内線 2 Web 問い合わせ:https://www.tokyo-chokoku.co.jp/inquiry/ 発送先:〒289-1144 千葉県八街市八街ろ 87 番 378



MarkinBOX.