

ピンホルダーとソレノイド ASSY のメンテナンス方法

内容

【1. ピンホルダー】.....	2
【2. ソレノイド ASSY】.....	4
【3. 組立】.....	5

【1. ピンホルダー】

1. ピンホルダーを外します



六角レンチで 4 ヶ所（M3）のキャップボルトを外します
*スプリングワッシャーを紛失しないように注意しながら外してください

2. ピンを取り外し、ピンとピンホルダーの汚れをウェスで拭き取ってください



3. ピンに油（潤滑油）を塗布し、ピンホルダーに挿入します

ピンホルダーの両端から挿入し、ブッシュに馴染ませるように、数回摺動させてください



潤滑油 : 工業用潤滑油（スピンドルオイル）
ISO VG22
をご使用ください



4. ハンマーの汚れも、ウェスで拭き取ってください



ハンマーが見つからない場合は、ソレノイドボビン内を探してください

【2. ソレノイド ASSY】

5. ソレノイド ASSY を取り外します



ソレノイドケーブルのコネクターを取外します



六角レンチで4ヶ所（M2.5）のキャップボルトを外します
*スプリングワッシャーを紛失しないように注意しながら外してください

6. ソレノイドボbinの汚れをウェスで拭き取ります



【3. 組立】

7. ピンにスプリングを取付け、ピンホルダーに挿入します



8. ソレノイド ASSY を取り付けます



六角レンチで 4 ヶ所 (M2.5) のキャップボルトを締付け、
コネクターを取付けます
*スプリングワッシャーを一緒に締付けてください

9. ピンホルダーを挿入します



ピンホルダーの挿入方向を間違わないようにしてください

10. ピンホルダーを取り付けます



六角レンチで 4 ヶ所（M3）のキャップボルトを締付けます
*スプリングワッシャーと一緒に締付けてください

11. 最後に、ピンを上下に引っ張り、正常に動くかどうか確認してください

